

VOLDIKKARDINATE MÕÕTMINE

Erijuht - Nöørsüsteemiga voldikkardin

Mõõtmine

Laius- ja kõrgusmõõt võtta sellised, kui laia ja kõrget voldikkardinat soovite.

Tulemus

Variant 1 - Aknaraami peale



Variant 2 - Aknaava sisse



Variant 3 - Aknaava peale

